

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

BOSCH

Tronic 5000
TR5001 21/24/27 ESOB
7736507069

S

A+
A
B
C
D
E
F

A

15 dB

476
kWh/annum GJ/annum

2017

812/2013

Tronic 5000

TR5001 21/24/27 ESOB

7736507069

Доколкото е приложимо за продукта, данните по-долу се основават на изискванията на Регламент (ЕС) № 812/2013 и Регламент (ЕС) № 814/2013.

Данни за продуктите	Символ	Мерна единица	7736507069
Обявен товаров профил			S
Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода			A
Енергийна ефективност при подгряване на вода	η_{wh}	%	39
Годишно потребление на електроенергия	AEC	kWh	476
Годишно потребление на гориво	AFC	GJ	-
Други товарови профили			-
Енергийна ефективност при подгряване на вода (други товарови профили)	η_{wh}	%	-
Годишно потребление на електроенергия (други товарови профили, средни климатични условия)	AEC	kWh	-
Годишно потребление на гориво (други товарови профили)	AFC	GJ	-
Настройка на регулатора на температура (в състояние на доставка)	T_{set}	°C	60
Ниво на звуковата мощност, вътре	L_{WA}	dB	15
Данни относно експлоатационния капацитет извън моментите на върхово натоварване			Не
Специални предпазни мерки, които трябва да се вземат при монтажа, инсталацията или поддръжката (ако е приложимо): вижте техническата документация на продукта			
Интелигентно управление		Не	
Дневно потребление на електроенергия (средни климатични условия)	Q_{elec}	kWh	2,190
Дневно потребление на гориво	Q_{fuel}	kWh	-
Емисия на азотен оксид (само за газ или масло)	NO_x	mg/kWh	-
Седмично потребление на гориво с интелигентно регулиране	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
Седмично потребление на електроенергия с интелигентно регулиране	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
Седмично потребление на гориво без интелигентно регулиране	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
Седмично потребление на електроенергия без интелигентно регулиране	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Полезен обем	V	l	-
Смесена вода при 40 °C	V40	l	-

Допълнителна важна информация за инсталацията и поддръжката, както и за рециклирането и/или утилизацията, са описани в ръководствата за инсталация и обслужване. Прочетете и следвайте ръководствата за инсталация и обслужване.